

PC > PC Arcade > Crazy Dance Revolution Dansmat

Crazy Dance Revolution Dansmat



Model : PC

Crazy Dance Revolution Dansmat

Deze dansmat is te gebruiken voor de PC. De dansmat kunt u gebruiken als een controller zodat u spellen waar gedanst moet worden nog realistischer kan spelen door zelf uit je dak te gaan op de dansmat.

Op www.aldotools.com kun je diverse controller drivers vinden die het mogelijk maken wel op xp met de e converters te werken (NTPADS en PSXPAD).

de dansmat werkt op de printerpoort niet op de usb wilt u de dansmat op de USB poort heeft u de smart USB ADAPTER NODIG

Prijs : €23.00

Dit artikel is toegevoegd op zaterdag 01 november, 2003